



# Tiptoe - 19/22 mm

## Montageanvisning

---

### Förberedelser

För montering på ben som är 19 mm ska medföljande adapter monteras. Adaptern har en sida med inflikta kanter, detta är nederkant som ska tryckas ner först i stolstassen. Ta bort befintliga fötter eller rester av tassar på stolen som du ska montera Tiptoe på. Montera sedan som teckningarna nedan visar. Tiptoe rekommenderas inte för trägolv.

### Montering på rakt ben.



### Rätt monterad på lutande ben.

“Knölen” ska peka uppåt.



### Fel! monterad på lutande ben. “Knölen” ligger i backen.

“Knölen” pekar nedåt.

